

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Requisitos del sistema (excepto para PROFIS 3D CAD Lib):

- Windows 95/98, NT4 ó 2000
- Internet Explorer 4.0 SP1
- Memoria RAM 32 MB, recomendable 64 MB
- Resolución de pantalla 800x600
- Lector de DVD

Orden a seguir en la instalación de los programas

Para el correcto funcionamiento del software de instalación es muy importante que el programa **Fix point sea instalado antes que el Channel**. De lo contrario el enlace entre ambos programas no funcionará.

Instalación del software

Fix point: Software de Instalación\Fixpoint\setup

Channel: Software de Instalación\Channel\setup

Pipe Ring: Software de Instalación\Pipering\setup

CAD Library. Existe la posibilidad de instalar este programa en inglés, alemán o francés, eligiendo el archivo ejecutable en el idioma que se desee: Software de Instalación\CAD Library\StarView\HilticadEnglish (instalación en inglés)

PROFIS_3D_CAD_Lib: Software de Instalación \PROFIS_3D_CAD_Lib\Setup

Requisitos del sistema para PROFIS 3D CAD Lib:

- Memoria RAM 128 MB
- 90 MB de espacio libre en el disco duro
- Procesador de 500 MHz mínimo, recomendado 750 MHz
- Tarjeta gráfica que soporte 3D graphics con resolución de 1024x760 pixels y color de 32bit
- Microsoft Windows XP, 2000, NT

Componentes de software requeridos para PROFIS 3D CAD Lib:

- Rutina .net
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior
- MDAC21.sp1