PROCEDIMIENTO ASCENSORES, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS.
VERSION 7 DE ABRIL DE 1998. DIRECV 98

ASCENSORES ELECTROMECANICOS E HIDRAULICOS -
OPERACIÓN Y FRECUENCIA DEL PROGRAMA MINIMO DE REVISION DE MANTENIMIENTO

Operaciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Frecuencia
Visita al cliente	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	Mensual
Aspectos componentes de cabina	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	
Alarma, stop y abrir puertas	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	
Arranque, confort de viaje, parada y nivelación	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	
Apertura, reapertura y cierre de puertas de cabina	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	
Funcionamiento y señalización de puertas de pisos	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	E / H	
Limpieza de foso	E / H			E / H			E / H			E / H			Trimes-tral
Freno	E			E			E			E			
Limpieza de pisadera de puertas de cabina		E / H			E / H			E / H			E / H		
Nivel de aceite motores, máquina y fugas			E			E			E			E	
Limpieza cuarto de máquinas		E / H				E / H				E / H			Cuatri-mestral
Limpieza y revisión puertas cabina, operador	E / H						E / H						Semes-tral
luz de emergencia			E / H						E /H				
Limpieza y revisión cuadros y protecciones				E / H						E / H			
Limpieza y revisión máquina					E						E		
Nivel y estado aceite central					H						H		
Estado patinaje y tensión de cables						E						E	
Limpieza y revisión elementos central						E / H						E / H	
Amarres contrapeso	E												Anual
Estado de amarracables cabina	E / H												
Verificar paracaídas y articulaciones		E / H											
Limpiar rozaderas contrapeso			E										
amarracables lado pedestal			H										
Estado y tensión de cables			E / H										
Limpieza hueco y engrase guías				E / H									
Limpieza estado cabezal, polea y rozaderas				H									
Probar rescatamatic, si tiene					E / H								
Finales y conmutadores					E / H								
Impulsores y detectores						E / H							
Fugas pistón y estado retenes						H							
Fugas mangueras / tuberías						E / H							
Fijaciones y aislamiento de cabina							E / H						
Limpieza refrigerador, si tiene							H						
Rodaderas / Rozaderas de cabina									E / H				
Comprobar renivelación y reenvíos									E / H				
Limpieza bajos cabina										E / H			
Limpieza techo cabina										E / H			
Limpieza y lubricación limitador											E / H		
Cables limitador y tensión cable											E / H		