




## Operaciones de colocación



Hacer agujero.




Limpiar el agujero.




Injectar HIT-HY 20 (observar el número de emboladas).




Insertar la cápsula HVU.




El mortero HIT HY 20 desplaza el agua del agujero.



Introducir la varilla roscada HIS-RN.



Retirar la herramienta de colocación (después de  $t_{rel}$ ).



Dejar la varilla roscada con la parte anclada.

**Diseño: Ver HVU-HIS-N** (no se aplican nuevas reducciones)