




Saunier Duval


# Termos Eléctricos AQELEC

## Esquema de instalación



- |   |   |   |                          |
|---|---|---|--------------------------|
| 1 | Válvula de seguridad                              | 5 | Manguitos electrolíticos |
| 2 | Válvula antirretorno                              | 6 | Entrada agua fría        |
| 3 | Válvula de cierre                                 | 7 | Salida agua caliente     |
| 4 | Válvula reductora de presión<br>(si es necesario) | 8 | Desagüe                  |

## Esquema de instalación solar



Esquema de principio. No están indicados todos los componentes necesarios para la instalación.



Saunier Duval

## INSTAL CLUB

**902 377 477**  
instalclub@saunierduval.es

Si es Vd. instalador y no conoce aún INSTAL CLUB, solicite información y comience cuanto antes a disfrutar de las múltiples ventajas y servicios que le ofrece el Club Profesional de instaladores de Saunier Duval.

### Servicios comerciales:

Albacete	967 26 00 37
Alicante	96 517 42 46
Almería	95 468 02 88
Asturias	98 531 12 73
Ávila	923 23 26 41
Barcelona	93 264 19 40
Badajoz	924 31 08 02
Bilbao	94 489 62 00
Burgos	947 29 10 92
Cáceres	924 31 08 02
Cádiz	95 468 02 88
Castellón	96 316 25 60
Ciudad Real	926 23 23 06
Córdoba	95 468 02 88
A Coruña	981 65 46 65
Cuenca	926 23 23 06
Girona	972 40 55 21
Granada	958 46 83 96
Guadalajara	91 754 01 50
Huesca	974 22 39 37
Jaén	95 468 02 88
Las Palmas	928 18 02 50
León	987 26 15 42
Logroño	941 23 33 28
Lugo	981 65 46 65
Lleida	973 22 45 44
Madrid	91 754 01 50
Málaga	95 468 02 88
Manresa	93 873 09 78
Murcia	968 20 29 67
P. Mallorca	971 75 75 28
Pamplona	948 26 25 86
Palencia	983 47 55 00
Salamanca	923 23 26 41
Santander	942 33 87 32
San Sebastián	943 21 65 64
Segovia	983 47 55 00
Sevilla	95 468 02 88
Tarragona	977 24 51 71
Toledo	926 23 23 06
Valencia	96 316 25 60
Valladolid	983 47 55 00
Vic	93 886 00 40
Vigo	986 20 25 12
Vitoria	945 22 61 08
Zamora	923 23 26 41
Zaragoza	976 38 62 15

**ATENCIÓN AL CLIENTE:**  
**902 45 55 65**


**ASISTENCIA TÉCNICA:**  
**902 12 22 02**



**Saunier Duval**

www.saunierduval.es

## Componentes



- 1 Carcasa metálica, pintada en blanco y secado al horno.
- 2 Aislamiento de espuma de alta densidad (libre de CFC).
- 3 Cuba vitrificada.
- 4 Resistencia blindada.
- 5 Ánodo de magnesio.
- 6 Termostatos de regulación y seguridad.
- 7 Entrada de agua fría.
- 8 Salida de agua caliente.

## Accesorios y montaje



AQ Elec CB  
(Modelo cilíndrico)



AQ Elec PB  
(Modelo prismático)