

## Decapante Universal



### DECAPANTE UNIVERSAL

Ref. 8015

Decapante universal. No contiene cloruro de metileno.

Elimina todo tipo de pinturas, barnices, revestimientos, protectores de madera y adhesivos en todo tipo de superficies. (excepto plástico y derivados).

Fórmula tixotrópica, consistencia gelatinosa, que facilita el trabajo sobre superficies verticales.

**Capacidad**

0,5 l

1 l

<b>Producto</b>	Decapante universal.
<b>Uso</b>	Todo tipo de superficies.
<b>Composición</b>	Tixotrópica. Exento de cloruro de metileno.
<b>Color</b>	Incoloro.
<b>Aspecto</b>	Consistencia gelatinosa.
<b>Propiedades</b>	Elimina todo tipo de pintura, barniz, esmalte, protectores de madera.
<b>Limitaciones</b>	No aplicar sobre plásticos o derivados.
<b>Secado</b>	Una vez retirada la capa de pintura antigua: 24 horas
<b>Rendimiento</b>	Variable en función de las capas de pintura a eliminar.



## Decapante Universal

### Ficha técnica

### DECAPANTE UNIVERSAL

Ref. 8015

#### Tipo

Decapante universal, fórmula tixotrópica. No contiene cloruro de metileno.

Reblandece rápida y enérgicamente pinturas, esmaltes, barnices, protectores, adhesivos, etc.

#### Destino

Todo tipo de superficies. Su consistencia gelatinosa facilita el trabajo sobre superficies verticales. No aplicar sobre plástico y derivados.

#### PROPIEDADES

- Interior / Exterior.
- Reblandece rápida y enérgicamente.
- Elimina todo tipo de barnices, pinturas, esmaltes, protectores de madera, etc.
- Fácil aplicación.

#### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** 1 gr/ml (a 23°C).

**Viscosidad:** Gelatinoso.

**Punto de inflamación:** 7°C.

**Olor:**

#### APLICACIÓN

##### Productos complementarios:

##### Modo de empleo:

Agitar el envase antes de abrir.

Desenroscar el tapón y proteger la abertura con un paño mientras se perfora la hoja protectora de aluminio para evitar salpicaduras.

- Aplicar una generosa capa de producto sobre toda el área a decapar y dejar actuar de 5 minutos a 1 hora, dependiendo del tipo de pintura y número de capas a eliminar.
- Retirar la capa de pintura antigua con una espátula o lana de acero.
- Repetir la aplicación del producto si fuera necesario.
- Limpiar la superficie decapada con agua templada y una brocha de cerda dura. Sobre chapa de madera o maderas nobles aclarar con "white spirit".
- Esperar al completo secado de la superficie antes de aplicar una nueva capa de pintura.

Para la limpieza de brochas (no sintéticas): dejar la brocha en remojo con el producto durante la noche y aclarar por la mañana con agua templada.

#### RENDIMIENTO

Variable en función de las capas de pintura a eliminar.

#### TIEMPO DE SECADO

24 horas.

#### CONDICIONES DE USO

No aplicar sobre plástico y derivados.

Evitar la aplicación del producto sobre superficies calientes o directamente expuestas al sol.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

