

REPUESTOS - BARRAS ANTIPÁNICO TWIST

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| 3102004 | .001 | TW Base (mandos) |
| 4204009 | .001 | TW Barra en aluminio (envasada) |

MANDO EXTERNO (LADO BISAGRA)

| | | |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3103009 | .001 | TW Caja BM (mando externo) |
| 3103009 | .002 | TW Caja BSP (mando externo) |
| 3103009 | .003 | TW Caja BS (mando externo) |
| 3103009 | .004 | TW Caja BMC (mando externo) |
| 3103009 | .005 | TW Caja BC (mando externo) |
| 3103009 | .006 | TW Caja B |
| 3103009 | .007 | TW Caja A con arandela Proget |
| 3103009 | .014 | TW Caja A/U con arandela (05+10) Rever |
| 3103009 | .015 | TW Caja A/U con arandela (05+09) Univer |
| 4201003 | .001 | Kit TW-E Sobrepeso para barra antipánico TW con microinterruptor y pasacable (incluye montaje del microinterruptor en la barra, cable y pasacable para conectar barra a la pared) INDICAR MANO DE APERTURA! |

REPUESTOS - BARRAS ANTIPÁNICO TAURUS INOX

| | | |
|---------|------|-------------------------------|
| 3102029 | .001 | TX Base + barra INOX (mandos) |
|---------|------|-------------------------------|

MANDO EXTERNO (LADO BISAGRA)

| | | |
|---------|------|-----------------------------------------|
| 3103009 | .021 | TX Caja BM (mando externo INOX) |
| 3103009 | .022 | TX Caja BSP (mando externo INOX) |
| 3103009 | .023 | TX Caja A con arandela Proget |
| 3103009 | .025 | TX Caja A/U con arandela (05+10) Rever |
| 3103009 | .024 | TX Caja A/U con arandela (05+09) Univer |

REPUESTOS - BARRAS ANTIPÁNICO SLASH

| | | |
|---------|------|--------------------------------------------|
| 3102002 | .001 | SL Base (mandos) |
| 3102003 | .001 | SL Base reducida (L2 = 350 - 500) (mandos) |
| 4204010 | .001 | SL Envase barra + barra roscada |
| 1504001 | .001 | SL Barra en aluminio |
| 1706020 | .001 | SL Barra roscada |

MANDO EXTERNO (LADO BISAGRA)

| | | |
|---------|------|--------------------------------------------------|
| 4211001 | .001 | SL Caja BM mando ext. + tacos (01) + chapa |
| 4211001 | .002 | SL Caja BSP mando ext. + tacos (01) + chapa |
| 4211001 | .003 | SL Caja BS mando ext. + tacos (01) + chapa |
| 4211001 | .004 | SL Caja BMC mando ext. + tacos (01) + chapa |
| 4211001 | .005 | SL Caja BC mando ext. + tacos (01) + chapa |
| 4211001 | .006 | SL Caja B mando + tacos (02) |
| 4211001 | .007 | SL Caja A con arandela, mando, tacos (03) Proget |
| 4211001 | .015 | SL Caja A/U con arandela (04+10) Rever |
| 4211001 | .016 | SL Caja A/U con arandela (04+09) Univer |



| | | |
|---------|------|----------------------|
| 3407013 | .001 | Chapa de sujeción SL |
|---------|------|----------------------|

| | | |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4201003 | .002 | Kit SL-E Sobreprecio para barra antipánico SL con microinterruptor y pasacable (incluye montaje del microinterruptor en la barra, cable y pasacable para conectar barra a la pared) INDICAR MANO DE APERTURA! |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| | | |
|---------|------|---------------------------------------|
| 4204005 | .001 | PL/SL Placa escudo SLASH + tacos (15) |
|---------|------|---------------------------------------|

REPUESTOS



| | | |
|---------|------|--------------------------------------|
| 2401001 | .001 | Juego arandela de suelo Proget (BOC) |
|---------|------|--------------------------------------|



| | | |
|---------|------|-------------------------------------|
| 3105019 | .001 | Juego arandela de suelo Univer (09) |
|---------|------|-------------------------------------|



| | | |
|---------|------|------------------------------------|
| 3105020 | .001 | Juego arandela de suelo Rever (10) |
|---------|------|------------------------------------|



| | | |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 3305005 | .001 | Varilla conexión superior ce (Proget) <i>INDICAR HUECO OBRA</i> |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|
| 3305005 | .002 | Varilla inferior ce (Proget) <i>INDICAR HUECO OBRA</i> |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|



| | | |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3305002 | .001 | Varilla superior/inferior (Univer/Rever) <i>INDICAR HUECO OBRA</i> |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|

DISPOSITIVO



| | | |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|
| 3305014 | .001 | Dispositivo superior a resbalón ce hoja secundaria Proget |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|



| | | |
|---------|------|----------------------------------------------------------------|
| 3105024 | .001 | Dispositivo superior + tacos (14) hoja secundaria Univer/Rever |
|---------|------|----------------------------------------------------------------|