
ACCESORIOS DE MONTAJE







| Modelo | ØD | L | L1 | L2 |
|---------|-----|-----|----|----|
| CAR-100 | 100 | 80 | 32 | |
| CAR-125 | 125 | 100 | 42 | |
| CAR-150 | 150 | 120 | 52 | |
| CAR-160 | 160 | 120 | 52 | |
| CAR-200 | 200 | 140 | 62 | |
| CAR-250 | 250 | 140 | 62 | |
| CAR-315 | 315 | 140 | 62 | 45 |

Compuerta antirretorno metálica. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no funciona. Se instala entre el extractor y el conducto.