

Sika Limpiador de Teka, Sika Abrillantador de Teka y Sika Aceite de Teka

Sistema de Mantenimiento de la Teka

Datos de Producto

	Limpiador de Teka Sika	Abrillantador de Teka Sika	Aceite de Teka Sika
Base química	Solución alcalina tensoactiva	Base oxalico	Disolución aceite en base solvente
Consistencia (CSQP ¹⁾ 001-1)	Líquido incoloro con olor a cloro	Líquido incoloro de olor agradable	Líquido ámbar con olor a solventes
Uso	Limpieza de Teka o Madera similar	Abrillantador para eliminar superficies oxidadas (grisáceas), manchadas o con moho en la Teka o cualquier otro tipo de madera.	Aceite protector para realzar el brillo natural de la madera
Densidad (a 20°C)	1,02	1,01	0,81
Temperatura de Aplicación / Humedad relativa	10°C a 30°C		
Vida de producto y almacenamiento	5 años en envase cerrado		

¹⁾CSQP = Corporate Sika Quality Procedures

Descripción

El sistema de mantenimiento de Sika para la Madera de Teka consta de tres productos:

- Limpiador de Teka
- Abrillantador de Teka
- Aceite de Teka

Estos productos se han desarrollado para mantener en perfecto estado la cubierta de Teka que ha sido pegada y sellada con los adecuados productos de Sika.

Ventajas

- Rápido y fácil de usar
- No levanta la fibra de la madera
- Buena resistencia a la radiación UV por el Aceite de Teka de Sika
- Mejora la resistencia contra el crecimiento de moho

Áreas de Aplicación

Los productos se usan para limpiar, abrillantar y proteger la cubierta de teka en embarcaciones, barcos y yates.



Aplicación

Limpiador de Teka Sika

Aplicar sobre la Teka seca el producto con la ayuda de un cepillo. Dejar que reaccione dos o tres minutos, después extender en la dirección de la fibra de la madera. Aclare con abundante agua. Sobre Madera extremadamente sucia o gris, se requiere una segunda aplicación.

Note: No usar el producto sin enjuagar con abundante agua fresca

Abrillantador de Teka Sika

Después de limpiar la madera con el Limpiador de teka, limpiar la madera con el Abrillantador y extender el producto con un cepillo o fieltro.

Dejar que actúe unos cinco minutos, y después limpiar suavemente en la dirección de las betas de madera.

Se requiere para las zonas con moho limpiar el área con un basto lijado. Aclarar con agua fresca.

Superficies extremadamente manchadas o grises precisan de una segunda aplicación.

Aceite de Teka Sika

La Madera se prepara usando el Limpiador y Abrillantador de Sika. Aplicar Aceite de Teka Sika sobre la madera seca con un cepillo o trapo. Dejar actuar sobre la superficie 2-3 minutos. Después limpiar el exceso de aceite con un trapo.

Madera extremadamente porosa puede necesitar una segunda o incluso tercera aplicación. Se debe engrasar adecuadamente la madera, pero si hay exceso de aceite, y la madera no lo ha absorbido, éste se debe eliminar con un trapo.

Dejar secar al menos durante 6 horas.

Note: Manchas de estos productos en las instalaciones y otras partes se deben eliminar inmediatamente.

Más Información

Existen a su disposición:

- Hoja de Seguridad e Higiene de los productos
- Folleto "Sistema de Mantenimiento de la Teka"

Tipo de envase

Botella de plástico	1l
---------------------	----

Importante

Para mayor información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



Más información disponible en:
www.sika-industry.com
www.sika.es

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 662 18 18
Fax +34 91 661 69 80

