

## Útiles de colocación



### • Varillas M8 a M16




### • Varillas M20 a M24






### • Varillas M8 a M24



### • Varillas M27 a M39



### • Manguitos M8 a M20



\* Es necesario tuerca y contratuerca.

**7**