FICHA TÉCNICA

203101070
203101090

TACO FIJACION AISLAMIENTOS VERTICALES



Art.	L(mm)	D(mm)	d(mm)	Diametro Agujero (mm)	Grosor del Aislamiento (mm)
M 10 X 70	70	50	10	10	10- 40
M 10 X 90	90	50	10	10	10- 60

El taco está compuesto de PE HD (polietileno de alta densidad).
Estos tacos se utilizan para la fijación de láminas o paneles aislantes de poliestireno, espuma de poliuretano, corcho en paredes de hormigón, ladrillo hueco exclusivamente en parametros verticales.
No debe utilizarse en techos.

Instrucciones de uso:

Insertar el taco en el agujero con la ayuda de un martillo preferentemente en las esquinas y en el centro de las láminas/ paneles.
El tipo de tornillo debe ser elegido en función de la consistencia de la pared (tornillos de poliestireno para paredes compactas, tornillos de fibra de vidrio de poliamida para muros no compactos).El tornillo de poliamida se tiene que insertar enteramente en el taco, mientras que el de poliestireno se introducirá hasta el punto de penetración máxima donde se romperá por medio de un golpe transversal con el martillo la parte sobrante.

FIJACION