Accesorios para inversores de coneción a red

N.° art	Nombre de articulo	Descriptión
	Cables de conexión	
002991	Sunways tipo de cable 1	para la conexión entre PC (RS232) e inversor de conexión a red (850 V), cable de módem cero cruzado, hembra a hembra, longitud: 3 m
001139	Sunways tipo de cable 2 / tipo de cable D	para la conexión entre PC (RS232) y convertidor de interfaces / PC (RS232) y módem / módem e inversor de conexión a red (850 V), cable de módem (1:1), hembra a macho, longitud: 3 m
002992	Sunways tipo de cable 3	para la conexión entre convertidor de interfaces y módem, cable de módem cero (cruzado), macho a macho, longitud: 3 m
002461	Sunways tipo de cable 4	para la conexión entre PC (USB) e inversor de conexión a red (NT 2600...NT 6000) incluye CD con controladores Longitud: 3 m
002993	Sunways tipo de cable 5	para la conexión entre PC (RS232) e inversor de conexión a red (NT 10000), cable USB, conector A a conector B, longitud: 3 m
	Accesorios para interface	
002994	Cable adaptador USB a RS232	para conectar un inversor de conexión a red a un PC (USB)
001140	Convertidor de interfaces RS232 a RS485	para conectar varios inversores de conexión a red a un PC (RS232), caja para montaje en carril DIN, incluye transformador de enchufe
002995	Convertidor de interfaces USB a RS485	para conectar varios inversores de conexión a red a un PC (USB), caja para montaje en carril DIN
	Accesorios para inversores de conexión a red	
002470	filtro de polvo NT 10000	Fijar con 10 pedazos
001148	Sensor de radiacióncon sensor de temperatura integrado	para conectar a un inversor de conexión a red, incluye conectores, caja de aluminio recubierta de polvo, IP65 (Mencke & Tegtmeyer SI-01TC-T)
001141	Módem analógico	para conectar a un PC (RS232) o un inversor de conexión a red para la monitorización remota, incluye transformador de enchufe y cable de conexión (Sunways tipo de cable 2 / D)
001155	Adaptador FV Tyco 2 a 1 PLUS	para conectar dos cadenas de módulos a una entrada de CC
001156	Adaptador FV Tyco 2 a 1 MINUS	para conectar dos cadenas de módulos a una entrada de CC
002996	Crimpadora manual Tyco	incluye matrices y posicionador para confeccionar cables con conectores Tyco Solarlok (4,0 + 6,0 mm²)
001235	Ventilador adicional Sunways	para inversores de conexión a red NT 6000, NT 5000, NT 4000 y NT 2600
	Ampliación de garantía	
002356	Ampliación de garantía de 5 a 10 años	para inversores de conexión a red NT 2600 y NT 4000 (850 V) en España
002357	Ampliación de garantía de 5 a 10 años	para inversores de conexión a red NT 5000 y NT 6000 (850 V) en España
002361	Ampliación de garantía de 5 a 10 años	para inversores de conexión a red NT 10000 en España

sunways
Photovoltaic Technology

N.° art	Nombre de articulo	Descriptión
	Sunways Communicator / Sunways Portal	
002248	Sunways Communicator, analógico	incluye cuota del Portal Sunways durante 2 años
002249	Sunways Communicator, RDSI	incluye cuota del Portal Sunways durante 2 años
002250	Sunways Communicator, GSM	incluye cuota del Portal Sunways durante 2 años
002451	Sunways Communicator 05, analog	incluye cuota del Portal Sunways durante 2 años
002452	Sunways Communicator 05, DSL	incluye cuota del Portal Sunways durante 2 años
003003	Sensor de radiación (0-10 V)	para conectar al Sunways Communicator
003004	Sensor de radiación con sensor de temperatura integrado (0-10 V)	para conectar al Sunways Communicator, temperatura integrado (Mencke & Tegtmeyer Si-12TC-T)
003005	Repetidor RS485	para amplificar la señal en una red RS485 con más de 30 inversores de conexión a red en un Sunways Communicator
003008	iChecker CA (10 A)	medición de la corriente CA (máx. 10 A) para Sunways Communicator - sólo para inversores de las series 5.0x, 3.0x y 2.0x -
003009	iChecker CA (25 A)	medición de la corriente CA (máx. 25 A) para Sunways Communicator - sólo para inversores de las series 5.0x, 3.0x y 2.0x -
003010	iChecker CA (50 A)	medición de la corriente CA (máx. 50 A) para Sunways Communicator - sólo para inversores de las series 5.0x, 3.0x y 2.0x -
003011	iChecker CC (14 A)	medición de la corriente CC (máx. 14 A) para Sunways Communicator - sólo para inversores de las series 5.0x, 3.0x y 2.0x -
003012	iChecker CC (35 A)	medición de la corriente CC (máx. 35 A) para Sunways Communicator - sólo para inversores de las series 5.0x, 3.0x y 2.0x -
003013	iChecker CC (70 A)	medición de la corriente CC (máx. 70 A) para Sunways Communicator - sólo para inversores de las series 5.0x, 3.0x y 2.0x -
002999	Sunways Portal cuota anual	partir del 3er año para instalaciones solares hasta 29 kWp
003000	Sunways Portal cuota anual	partir del 3er año para instalaciones solares hasta 99 kWp
003001	Sunways Portal cuota anual	partir del 3er año para instalaciones solares hasta 499 kWp

sunways
Photovoltaic Technology