

## Ebanistería Desencerador



### DESENCERADOR PARA MADERA

Ref. 2102

Capacidad

1 l

Elimina las antiguas capas de cera aplicadas sobre muebles y todo tipo de maderas.

Elimina la suciedad de los muebles barnizados y maderas sin resecarlas y sin alterar su color natural.

<b>Producto</b>	Desencerador.
<b>Acción</b>	Elimina cera antigua y manchas en los muebles barnizados.
<b>Utilizar</b>	Muebles y maderas enceradas.
<b>Aplicación</b>	Lana de acero.
<b>Color</b>	Incoloro.
<b>Diluyente</b>	No precisa. Listo al uso.
<b>Secado</b>	1 hora aprox.
<b>Rendimiento</b>	4 a 10 m <sup>2</sup> por litro.



## Ebanistería Desencerador

### Ficha técnica

### DESENCERADOR PARA MADERA

Ref. 2102

#### Tipo

Elimina las antiguas capas de cera aplicadas sobre muebles y todo tipo de maderas.

Elimina la suciedad de los muebles barnizados y maderas sin resecarlas y sin alterar su color natural.

#### Destino

Se aplica sobre todo tipo de muebles y maderas enceradas.

#### PROPIEDADES

- No reseca la madera.
- No altera su color natural.

#### DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Incoloro.

**Envases:** 1 litro.

**Estable:** Varios años en el envoltorio de origen.

#### APLICACIÓN

**Preparación general y del soporte:**

Agitar enérgicamente antes de usar.

**Productos complementarios:**

En superficies que vayan a barnizarse posteriormente, se recomienda la utilización posterior de Decapante para Madera Bondex (Ref. 8014).

#### Modo de empleo:

Impregnar un tampón de lana de acero con el Desencerador Bondex para Madera y frotar la superficie con movimientos circulares. Limpiar la cera que se vaya desprendiendo de la superficie con un paño.

Una vez eliminada la cera antigua, los muebles pueden ser nuevamente encerados con Cera de Anticuuario Bondex.

#### RENDIMIENTO

4 a 10 m<sup>2</sup> por cada litro aproximadamente, dependiendo del espesor de cera a retirar.

#### TIEMPO DE SECADO

1 hora aproximadamente.

#### CONDICIONES DE USO

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

