

44514 Lampara Manual Uv

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

La lámpara tiene una duración media de aproximadamente 600 horas. Se recomienda sustituirla después de este periodo ya que la emisión UV baja drásticamente.

Consta de un reloj , que sirve para poner el tiempo de duración de la exposición.

Introducir el tiempo mediante las teclas MIN. Y SEC. Antes de iniciar la exposición apretar el botón START.

El reloj iniciará la cuenta atrás, a su término activará una luz intermitente, para avisar del fin de la exposición.

Orientar las viseras que lleva la lampara, para desviar el reflejo hacia el operario.

NOTAS TECNICAS:

Tensión de funcionamiento: 220 - 230 V 50 Hz

Consumo: 450 W (2.3 A)

Dimensión y peso:

Lámpara (sin viseras): mm 180 x 190 x 120 (h).

Peso: 2.700 Kg.

Alimentador: mm 230 x 190 x 140 (h).

Peso: 6.800 Kg.

ADVERTENCIAS:

En caso de utilizarse prolongadamente (4 horas) se recomienda dejarla reposar por 15 - 20 minutos.

FT-017 000131