

RETRACTOR PLATE

Placa calentadora de accionamiento automático



La placa calentadora de accionamiento automático **Retractor Plate** es un componente opcional incorporable sin ningún tipo de modificación a las máquinas ODS TWIN 225 E y DYNAMIC 225 E.

Tiene las mismas características técnicas que la placa calentadora ODS 225, si bien la retirada de la placa en la fase de extracción se realiza de forma totalmente automática por medios exclusivamente mecánicos.

Por su diseño y poco peso permite que se pueda manipular fácilmente. La placa queda siempre protegida de los elementos externos puesto que va alojada dentro de una cubierta de protección que además evita accidentes de quemaduras que pudieran producirse. Esta protección es fácilmente desmontable a mano, sin herramientas.

Cumple con la especificación Transco PL2: Parte 3.



RETRACTOR PLATE

ESPECIFICACIONES GENERALES:

<i>Control de la temperatura superficial:</i>	Por sonda PT-100
<i>Control de temperatura independiente:</i>	Termómetro analógico
<i>Revestimiento de la placa:</i>	Recubrimiento de PTFE color verde
<i>Tensión de alimentación:</i>	230 Vac nominal
<i>Potencia de la placa:</i>	2000 W
<i>Mecanismo de actuación:</i>	Mecánico, a través de correderas dentadas
<i>Sistema de elevación de la placa:</i>	A través de amortiguador oleo-neumático
<i>Peso neto:</i>	13,2 Kg

COMPONENTES NECESARIOS PARA LA ADAPTACIÓN:

Los componentes necesarios para adaptar la **Retractor Plate** a una máquina estándar son los siguientes:

1. *Armazón base ODS 200/225 E (desde N° Serie 600):*
Reemplazar las dos mordazas superiores centrales (las cuales incorporan el mecanismo de disparo y de posicionado de la **Retractor Plate**).
2. *Soporte placa calentador + refrentador ODS 225:*
Reemplazar el actual por el específico de la **Retractor Plate**.
3. *Placa calentadora ODS 225:*
Reemplazar la placa calentadora ODS 225 manual por la **Retractor Plate**.



ACUSTER S.A.

Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. N° 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. + 34 93 470 30 70 - Fax+34 93 473 00 77
<http://www.acuster.com> e-mail: mail@acuster.com



La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicación: FC-78-IP08
Edición: Marzo 2006
Revisión: N° 0